GUIDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA



anticipate tomorrow

Optor Single 3K/3.6K/5K/6K

Per maggiori informazioni o assistenza scrivere a: service.inverter@futurasun.it

Panoramica del prodotto



6: Porta BMS CAN 13: Ingresso rete 20: ventola (*Nota: per alcune versioni hardware, la ventola non è presente)

Dimensioni del prodotto





Elenco delle parti

Controllare l'attrezzatura prima dell'installazione. Assicurati che nulla sia danneggiato nel pacco. Gli articoli dovrebbero essere imballati nei seguenti pacchetti:



Istruzioni di montaggio

togliere il coperchio metallico rimuovendo le viti come mostrato di seguito:



Per una corretta circolazione dell'aria per la dissipazione del calore, lasciare uno spazio di circa 50cm lateralmente, 50 cm sopra e sotto l'unità e 100 cm nella parte anteriore.



10

Installazione piastra di fissaggio

Collegamenti elettrici



Per le connessioni AC usare:

Modello	Cavo (mm²)
3kW e 3,6kW	4
5kW e 6kW	6 - 10

Per la connessione fotovoltaica usare:

Modello	Cavo (mm²)
3 - 3,6 - 5 - 6kW	4 - 6

Installare tra inverter e rete un interruttore AC, dimensionato per la relativa corrente, un magnetotermico differenziale da 0.3 A classe A-AC (vedere tabella sotto) e un interruttore DC o un portafusibili di corrente adeguata alla corrente di stringa fotovoltaica tra inverter e moduli FV. Si consiglia, inoltre, l'installazione di un altro interruttore AC tra inverter e carico di backup, dimensionato per la corrente del carico.



Interruttori magnetotermici differenziali consigliati:

Modello inverter	Interruttore magnetotermico
3kW	C16 0.3A
3,6kW	C20 0.3A
5kW	C25 0.3A
6kW	C32 0.3A

Connessione del TA



* Nota: con impianto fotovoltaico spento la lettura della potenza di prelievo dalla rete (icona rete elettrica) deve essere positiva in assorbimento, se è negativa invertire la freccia TA, quindi girare il TA stesso

Schema tipico di connessione monofase



La versione senza batterie equivale allo stesso schema senza la sezione cavi DC batterie e cavo di comunicazione BMS relativo alle batterie.

Per le impostazioni batteria fare riferimento a pagina 13.

Schema di connessione parallelo monofase



Il lato secondario del TA deve collegare solo l'inverter master, i TA degli altri inverter slave non vengono utilizzati.

Il cavo di comunicazione della batteria è connesso al solo inverter master.

Schema di connessione parallelo trifase



V Parallel	Modbus SN	•	A Phase	
Master	01	0	B Phase	Par
Slave		0	C Phase	Set
-				

Per impostare l'inverter master in un **sistema monofas**e entrare nel menù "Advance Function" dell'inverter scelto per fare da master e spuntare l'opzione "Parallel" e "**Master**". Sulla finestra "**Modbus SN**" impostare **01**. (Vedi Schema di connessione parallelo monofase a pagina 9)



Per impostare gli inverter slave entrare nel menù "Advance Function" di **ognuno degli inverter aggiuntivi**, spuntare l'opzione "**Paralle**l" e selezionare l'opzione "**Slave**". Sulla voce "Modbus SN" numerare gli inverter slave da 02 in su, secondo il numero di inverter da connettere in parallelo, fino ad un massimo di 16.

Isster 02 O B Phaia iave O C Phase SetS Size O C Phase	Parallel	Modbus SN	A Phase		Parallel Mo	dbus SN 🛛 🔘	A Phase
tave CPhase Stave CPhase CPhase	Master	02	B Phase	Paral.	Master	03 C	B Phase
	Slave	(C Phase	Set3	Slave	C	C Phase

Se il sistema è trifase, selezionare **"Master**" anche nel menù degli inverter 02 e 03 e selezionare "B Phase" per l'inverter 02 e "C Phase" per l'inverter 03. (Vedi Schema di connessione parallelo trifase a pagina 10).

Una volta impostate le pagine "Advance Function" di ciascun inverter, connettere il cavo di



comunicazione alla porta "Parallel 1" dell'inverter master 01 e alla porta "Parallel 2" dell'inverter 02 e proseguire la connessione dei paralleli partendo dalla porta "parallel 1" e arrivando alla porta "parallel 2" di ciascun inverter.

Il cavo di comunicazione della batteria sarà connesso alla porta "BMS 485" o "BMS CAN", a seconda della batteria utilizzata, del solo inverter master 01.

Premere il pulsante ON/OFF (situato sul lato inferiore della cassa dell'inverter) per accendere l'unità.



Sullo schermo dell'inverter verrà visualizzata questa pagina



Impostazioni batteria

Nel menù "Battery Setting" è possibile configurare le batterie.

Spuntare "lithium" per batterie al litio. Spuntare "No Batt" se non ci sono batterie. Inserire la capacità delle batterie in Ah su "Batt Capacity" e la massima corrente di carica e scarica in Ampere su "Max A Charge" e "Max A Discharge". Per tutte le altre opzioni si prega di fare riferimento al manuale completo d'installazione.

Proseguendo in questo menù si trova la pagina riportata a lato.

Grid charge*: spuntare qui se si vuole permettere di caricare le batterie anche attraverso la rete. Impostare quindi la corrente di carica indicata in ampere. La percentuale indicata da "Start" non è un comando attivo.

Gen Charge: spuntare qui se si vuole permettere di caricare le batterie anche attraverso il generatore. Impostare quindi la corrente di carica indicata in ampere. Spuntare entrambe se il generatore è connesso alla porta "Grid".

Shutdown: Impostare qui il valore di SOC a cui si vuole che l'inverter si spenga per non azzerare le batterie. Low Batt**: Impostare qui il valore di SOC a cui si vuole che l'inverter smetta di prelevare energia dalle batterie per alimentare il carico, l'energia verrà presa solo per l'autoconsumo dell'inverter stesso.

*Oltre a questo comando è necessario spuntare anche "AC couple on grid side" nella pagina GEN PORT USE **Questo valore farà da riferimento in un'altra schermata, "Time of use", in particolare è il valore limite inferiore del SOC %

Lithium Mode: impostare qui il protocollo BMS della batteria



Lithium mode = 00 con collegamento sulla porta di comunicazione CAN per BYD, UZ Energy, Weco, Pylontech, Dowell; Lithium mode = 12 con collegamento del cavo di comunicazione sulla porta RS485 per i super condensatori OffgridSun.

Modalità di funzionamento



System Work Mode 5000 Max Solar Power Selling First Work Zero Export To Load 🗸 Solar Sell Zero Export To CT 🔽 Solar Sell Max Sell Power 5000 Zero-export Power 20 BattFirst LoadFirst Grid Peak Shaving 5000 Powe

Battoria

Per vendere l'energia in eccesso anche in modalità **Zero export to Load** e **Zero export to CT** selezionare **Solar Sell** accanto all'opzione scelta. L'ordine di priorità di utilizzo dell'energia fotovoltaica è: 1- carico, 2- batteria, 3- immissione in rete.

Quando si lavora in modalità con zero immissione si consiglia di impostare il parametro **Zero-export Power** a 20 W per evitare che l'inverter immetta in rete.

Con **Batt First** e **Load First** si sceglie se dare priorità rispettivamente alla carica delle batterie o all'alimentazione del carico.

Grid Peak Shaving: questa funzione limita il prelievo di potenza dalla rete elettrica GRID sopperendo con FV e batterie, se l'energia non dovesse essere sufficiente si continuerà a prelevare dalla rete. Per esempio se su Power si impostata 3000W e le utenze richiedono 5000W, l'inverter provvederà a fornire potenza per 2000W. Le batterie si scaricheranno fino al valore "Low Batt" impostato in "Battery Setting".

Selling First: Optor rivende alla rete tutta l'energia in eccesso prodotta dai pannelli solari. Se "time of use" è attivo, anche l'energia della batteria può essere venduta in rete. L'energia FV verrà utilizzata per alimentare il carico e caricare la batteria e solo dopo l'energia in eccesso verrà immessa in rete.

La priorità di alimentazione del carico è la seguente:

- 1. Pannelli solari
- 2. Rete
- 3. Batterie (fino al raggiungimento della % di scarica programmata)

Zero Export To Load: Optor fornirà energia solo al carico di backup collegato, ma non al carico domestico né venderà energia alla rete. In questo caso non serve il collegamento del TA esterno in quanto il convertitore ha già il suo TA interno per effettuare la lettura di corrente. Il TA integrato rileverà la potenza che ritorna in rete e ridurrà la potenza dell'inverter solo per alimentare il carico locale e caricare la batteria.

Zero Export To CT: Optor fornirà energia sia al carico di backup sia al carico domestico collegati. Se l'energia fotovoltaica e la potenza della batteria sono insufficienti, verrà presa energia della rete come supplemento. L'inverter ibrido non venderà energia in rete. In questo caso è necessario aggiungete TA esterno presente nella fornitura dell'inverter. Il TA esterno rileverà l'energia che ritorna alla rete e ridurrà la potenza dell'inverter solo per alimentare il carico locale e il carico domestico e caricare la batteria.

System Work Mode					
Grid Charge ^{Gen}	~	Time Time	Of Use Power	Batt	
	01:00	5:00	5000	80%	Work Mode2
	05:00	8:00	5000	40%	
	08:00	10:00	5000	40%	
	10:00	15:00	5000	80%	
	15:00	18:00	5000	40%	
	18:00	01:00	5000	35%	

Questa è la schermata per la programmazione oraria di carica e scarica delle batterie anche con l'ausilio di rete e/o generatore. 1.Spuntare la voce "Time of Use" per permettere la scarica delle batterie, altrimenti anche se piene non forniranno energia. 2.Per ogni fascia oraria stabilire quanto la batteria può essere scaricata su BATT (percentuale del SOC) e la potenza massima che si vuole ottenere in uscita dall'inverter in autoconsumo o modalità antiblackout.

3.Quando si seleziona "Grid Charge" e "Gen Charge" si permette, per la fascia oraria spuntata, di caricare le batterie attraverso

rispettivamente da rete e generatore fino al raggiungimento della percentuale impostata sulla colonna "Batt". **Power:** definisce la massima potenza di scarica dalle batterie.

Esempio:

Tra le 01:00 e le 05:00, quando il SOC della batteria è sotto l'80%, la rete carica la batteria fino a quando il SOC raggiunge l'80%. Tra le 05:00 e le 08:00 e tra le 08:00 e le 10:00, partendo la batteria almeno dall'80% di carica, Optor scaricherà la batteria fino ad un massimo del 40% del SOC. Dopodiché Optor smetterà di prelevare energia dalle batterie.

ATTENZIONE: La percentuale scelta sulla colonna Batt non deve mai coincidere con la percentuale "Low Batt" nel menù "Battery Setting", ma deve sempre essere più elevata.

Utilizzo della porta generatore



AC Couple on grid side: spuntare questa opzione quando Optor è connesso alla rete e si vuole permettere la carica delle batterie da rete.

Quando è presente un generatore entrare nel menù "GEN PORT USE" e spuntare "Generator input" specificando la potenza nominale del generatore in Watt. Se il generatore è connesso sulla porta "GEN", il generatore diesel potrà caricare unicamente le batterie, ma non potrà alimentare il carico. Per poter alimentare il carico il generatore va connesso alla porta "GRID" di rete, in quest'ultimo caso spuntare allora **GEN connect to Grid input**. Per applicazioni residenziali, quando non è presente il

generatore diesel, la porta GEN può essere utilizzata per alimentare un carico intelligente (Smart Load) oppure come ingresso per un inverter grid-tied, accoppiato in AC, come nel caso di applicazione di retrofit. In questi casi si dovrà spuntare l'opzione **Smart Load Ouput** oppure **Micro Inv Input** in caso di retrofit.

Per altri dettagli fare riferimento al manuale completo d'installazione.

Impostazioni di rete



Sulla pagina Grid Setting scegliere CEI-0-21 e 220V Single Phase sulla prima schermata, 50 Hz sulla seconda.



Poi entrare nella pagina Advance Function spuntare System selfcheck, verrà chiesto di inserire una password, la password predefinita è 1234, quindi premere OK.

Nota: si prega di non spuntare "CEI-021 Report".

Durante il processo di auto-test, tutti gli indicatori saranno accesi e l'allarme suonerà.

Quando tutti **gli elementi di test mostrano OK**, significa che l'autotest è stato completato correttamente. Al completamento del test **premere Esc** sulla tastiera dell'inverter, altrimenti l'allarme continua a suonare.



Inverter ID : 2012041234						
Self-Test Report						
59.S1 threshold253V	900ms	59.S1: 228V	902ms			
59.S2 threshold264.5V	200ms	59.S2: 229V	204ms			
27.S1 threshold195.5V	1500ms	27.S1: 228V	1508ms			
27.S2 threshold 34.5V	200ms	27.S2: 227V	205ms			
81>.S1 threshold 50.2Hz	100ms	81>.S1: 49.9Hz	103ms			
81>.S2 threshold 51.5Hz	100ms	81>.S2: 49.9Hz	107ms			
81<.S1 threshold 49.8Hz	100ms	81<.S1: 50.0Hz	95ms			
81<.S2 threshold 47.5Hz	100ms	81<.S2: 50.1Hz	97ms			

Tornare ora alla schermata di Advance Function e spuntare oltre a System Selfcheck anche CEI-021 Report.

È necessario reinserire la Password 1234 premendo OK.

Verrà mostrato ora il risultato del test CEI-021 self-chek.

Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al manuale completo di installazione.